

Neutraler Klarspüler

Produktbeschreibung

Suma Select A7 ist ein konzentrierter, schaumhemmender maschineller Klarspüler.

Eigenschaften

Suma Select A7 ist ein konzentrierter, neutraler maschineller Klarspüler. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte nichtionische Tenside verringern wirkungsvoll die Oberflächenspannung der Frischwasserklasspülung. Dies verhindert die Tropfenbildung auf dem Spülgut und ermöglicht das filmartige Abfließen des Klarspülwassers. Hierdurch werden die Trockenzeiten deutlich reduziert und die streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sichergestellt. Die speziell ausgewählten, nichtionischen Tenside wirken schaumhemmend und verhindern die übermäßige Schaumbildung in der Maschine.

Vorteile

- Schnelle Trocknung
- Flecken- und streifenfreies Geschirr
- Exzellente Wirtschaftlichkeit durch konzentrierte Formulierung
- Schaumhemmend für effizienten Einsatz

Anwendungshinweise

Suma Select A7 wird dem letzten Klarspülwasser bei einer Klarspültemperatur von etwa 70-80°C zugesetzt. Die Dosierung kann sowohl mit modernen automatischen Diversey Dosiersystemen als auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen. Suma Select A7 ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet.

Um perfekte Klarspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker eingestellt werden. Die empfohlene Minstdosierung beträgt 0,1 ml/L*.

Technische Daten

Aussehen:	Klare, blaue Flüssigkeit
Duft:	Produktspezifisch
pH-Wert (pur):	~ 7
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Suma Select A7 ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Klarspülen aller in Küchen vorkommenden, gewöhnlichen Spülgutarten geeignet.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 07/08/2023 de-DE (P00470)

